

Installatie LED's light LED-panelen

Er zijn drie verschillende installaties voor de LED-panelen. Namelijk de installatie in een systeemplafond en de installatie van een LED-paneel en een bijbehorend frame.

Inhoud

Installatie systeemplafond	2
Installatie LED-paneel (frame).....	3
Installatie LED-paneel (pendant systeem).....	4



Installatie systeemplafond

(Afmeting: 60 x 60 cm, NL standaard: 60 x 60 cm)

Benodigdheden:

-LED-Paneel

-LED-Driver

Eventueel: Verlengkabel/stekkerdoos

Stap 1) Schakel de netstroom uit.

Stap 2) Verwijder de gipsplaat of het huidige paneel uit het systeemplafond. (afbeelding 3)

Stap 3) Plaats het LED-paneel in het frame van het systeemplafond zodat het paneel rust op de kiel van het systeemplafond. (afbeelding 2 & 3)

Stap 4) Sluit de LED-driver aan het paneel doormiddel van de schakelaar, draai de schakelaar door totdat deze goed vast zit aan de connector van het LED-paneel.


Stap 5) Sluit de driver aan op de stroomvoorziening. (standaard stopcontact)

Stap 6) Alle stappen zijn nu doorlopen, test het paneel. (het paneel mag niet flikkeren/knipperen, het paneel moet een continue lichtstroom afgeven).

LED's light Pro

- 01 Panel lighting mounting pattern 1 – Ceiling inset 01
- 02 Panelmontage Abbildung 1 – Deckeneinlegemontage des Panels 01
- 03 Paneel verlichting montage afbeelding 1 – Plafond inzet 01
- 04 Montage du panneau Figure 1 – Montage du Plafond 01

- 05 Installation instructions
- 06 Installationsanweisung
- 07 Installatie instructies
- 08 Instructions d'installation



Installatie LED-paneel (frame)


(Frame, direct op het plafond)

Benodigdheden:

- LED-paneel
- LED-driver
- Frame

Eventueel:

Verlengkabel/stekkerdoos



Stap 1) Schakel de netstroom uit.

Stap 2) Schuif de plastic hoekverbinders (A) in het aluminium profiel(B) en zet deze vast vanaf de binnenzijde met de korte schroeven.

Stap 2) Bevestig het aldus ontstane U-profiel aan plafond of wand door middel van de bijgeleverde schroeven en deuvels. Controleer dat de onderdelen stevig en onder een rechte hoek op het oppervlak worden gemonteerd en er niet af kunnen vallen.

Stap 3) Sluit het LED-driver aan het LED-paneel. (afbeelding 2)




Stap 4) Sluit het LED-paneel aan op de stroomvoorziening. (standaard stopcontact)

Stap 5. Schuif het LED-paneel geheel in de onderste sleuf van het aluminium profiel.

Stap 5. Schuif de twee overgebleven hoekverbinders in het overgebleven stuk profiel en bevestig deze vanaf de binnenzijde middels de korte schroeven. (afbeelding 3)

Stap 6) Schuif het aluminium profiel met de twee hoekverbinders in het U-profiel dat u zojuist aan het plafond of wand hebt gemonteerd (2) en fixeer het met de twee overgebleven korte schroeven vanaf de buitenkant. (3)

Stap 7) Alle stappen zijn nu doorlopen, test het paneel. (het paneel mag niet flikkeren/knipperen, het paneel moet een continue lichtstroom afgeven).



Installatie LED-paneel (pendant systeem)

(Direct aan het plafond, pendant system)

Benodigheden:

- LED-paneel
- LED-driver
- LED-pendant system

Stap 1) Verwijder de schroeven uit het LED-paneel. (afbeelding 1)

Stap 2) Bevestig de bijgeleverde schroeven van het pendant-system aan het led-paneel. (afbeelding 2/3)

Stap 3) Bevestig de staaldraden aan de drager van het pendant-systeem. (afbeelding 4)

Stap 4) Bevestig de schroeven inclusief pluggen aan het plafond. (afbeelding 5)

Stap 5) Hang het paneel aan het plafond. (afbeelding 6)

Stap 6) Installeer de driver aan het LED-paneel.

Stap 7) Sluit de driver aan op de stroomvoorziening.

(standaard stopcontact)

Stap 8) Alle stappen zijn nu doorlopen, test het paneel.

(het paneel mag niet flikkeren/knipperen, het paneel moet een continue lichtstroom afgeven).

